

Машина за разбъркване на течности III





Машина за разбъркване на течности с нагряване – двойна. Ползва се за бързо узряване на течностите след добавянето на аромата.

Цена на ценоредукцията 805,00 лв е гласувано

Цена с отстъпката 77,50 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 95,00 лв

Отстъпка -10,00 лв

Сума на данък 17,50 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Смоукинг Маниак](#)

Машината представлява магнитна бъркалка – под повърхността на уреда има въртящи се неодимови магнити а в съда с течността се слага специален магнит който се върти от въртящото се магнитно поле отдолу. Магнита в съда с течност която желаем да разбъркаме е с тефлоново покритие – той не влиза в комплектацията на машината, може да се намери по магазините за лабораторна стъклария. В магазина ще бъдат предлагани малко по късно за удобство няколко вида магнити. Машината е с две места за разбъркване.

Изработва се само по заявка, като срока е 5 работни дни!

Разбъркването на течностите след добавянето на аромата за овкусяване както знаем е бавен процес – отнема от седмица до месец в зависимост от самия аромат и състава на течността. Целта на машината е този процес на "узряване" да се намали няколко пъти. Интензивното разбъркване спомага за перфектното сливане на аромата с течността.

Машината има таймер от 1,5 часа до 24 часа. Таймера се настройва твърдо с помощта на ключета на гърба на машината. По подразбиране таймера е настроен за 1,5 часа. Таймера има възможност за работа и в друг режим от 1,5 сек до 1,5 часа, ако ми пишете мога да го превключа в този режим.

Този модел има нагряване на горната плоча до 45-50 гр. Температурата допринася за по бързото "узряване" и още нещо: по гъстите течности така се затоплят стават по редки и можем да бъркаме на по високи обороти. Цялата кутия тук е от алуминий. Нагревателите се включват с бутон за пускане, така се дава възможност след свършване на бъркането течността да продължи на се нагрява. Трябва да се има предвид, че температурата на нагрятата плоча се предава трудно към пластмасови шишета. Най добри резултати има ако съда за бъркане е тънкостенен и стъклен – например лабораторна колба с тапа.

Машината се пуска с бутон а след изтичане на времето тя сама спира. Светодиодната индикация свети зелено в режим готовност и червено в режим разбъркване. Има регулатор за оборотите на всяко от местата на предния панел.

Важно е да се знае, че колкото е по гъста течността толкова на по бавни обороти работи машината. Колкото и силни да са магнитите в уреда, бъркащия магнит е доста по слаб и не

съумява да преодолее усилието. Затова и машината се предлага без този магнит като оставя на клиента възможността да намери нещо по добро за своята ситуация. Има много видове магнити за бъркалки с най различна форма и размери.

Пускането на таймера е желателно да става при намалени докрая обороти – поне докато свикнете при какви обороти се бъркат вашите течности. Имайте предвид, че по голямо количество и по гъсти течности се бъркат на по бавни обороти. Околната температура също има значение – при ниска температура както знаем течностите PG, VG, PG/VG стават по гъсти. Ако оборотите превишат възможностите на машината за бъркане магнита в съда за бъркане просто излита в единия край на съда и остава там, трябва да се изключи машината и да се нагласи съда така, че магнита да е по средата.

Машината е максимално опростена с цел да се постигне ниска цена, затова има тези особености с които трябва да свикнем. Ако при увеличаване на оборотите магнита ви бяга в ъгъла – следващия път когато рестартирате процеса увеличете оборотите до степен по малка от тази при която не работи. Сложно е да се направи нещо което да работи еднакво добре и при редки течности и при много гъсти. Не са правени проби с чист глицерин и вероятно там възможностите на машината ще са ограничени.

Захранването е 12V / 2 A от външен адаптер който не е в комплекта (ще има по късно и такива в магазина) Тока който се консумира е от порядъка на 1200-1300 mA. В комплекта е включен мъжки жак за захранването като + (плюса) е в центъра, ако някой има адаптер за захранване 12V да му е по лесно да го пасне с машината.

Таблица с положенията на ключетата за определяне на времето за разбъркване от 1,5 часа до 24 часа.

Таблица с положенията на ключетата за определяне на времето за разбъркване от 1,5 сек. до 1,5 часа.



Ето пример за действието на бъркалката – на снимката са показани 3 мостри с един и същи овкусител, отляво да дясно: мостра на една седмица без разбъркване, една седмица с

Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

разбъркване, и най вдясно течност на два месеца с окончателния цвят (повече не се променя)

Размери:

Ширина: 190 мм

Височина: 60 мм (с крачетата 65 мм)

Дълбочина: 110 мм

Максимални обороти: 2500 (стойност за вода, при по гъсти течности - по ниски обороти)

Захранване: 12V DC 2A външно

Комплектация: Машина за разбъркване, жак (мъжки) за захранване

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.