

Цена с отстъпката 40,00 лв
Продажна цена с отстъпка
Продажна цена 50,00 лв
Отстъпка -10,00 лв
Сума на данък 10,00 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Смоукинг Манияк](#)

Машината представлява магнитна бъркалка – под повърхността на уреда има въртящи се неодимови магнити а в съда с течността се слага специален магнит който се върти от въртящото се магнитно поле отдолу. Магнита в съда с течност която желаем да разбъркаме е с тефлоново покритие – той не влиза в комплектацията на машината, може да се намери по магазините за лабораторна стъклария. В магазина ще бъдат предлагани малко по късно за удобство няколко вида магнити.

Разбъркването на течностите след добавянето на аромата за овкусяване както знаем е бавен процес – отнема от седмица до месец в зависимост от самия аромат и състава на течността. Целта на машината е този процес на "узряване" да се намали няколко пъти. Интензивното разбъркване спомага за перфектното сливане на аромата с течността.

Машината има таймер от 1,5 часа до 24 часа. Таймера се настройва твърдо с помощта на ключета на гърба на машината. По подразбиране таймера е настроен за 1,5 часа. Таймера има възможност за работа и в друг режим от 1,5 сек до 1,5 часа, ако ми пишете мога да го превключа в този режим.

Машината се пуска с бутон а след изтичане на времето тя сама спира. Светодиодната индикация свети зелено в режим готовност и червено в режим разбъркване. Има регулатор за оборотите на предния панел.

Важно е да се знае, че колкото е по гъста течността толкова на по бавни обороти работи машината. Колкото и силни да са магнитите в уреда, бъркащия магнит е доста по слаб и не съумява да преодолее усилието. Затова и машината се предлага без този магнит като оставя на клиента възможността да намери нещо по добро за своята ситуация. Има много видове магнити за бъркалки с най различна форма и размери.

Пускането на таймера е желателно да става при намалени докрая обороти – поне докато свикнете при какви обороти се бъркат вашите течности. Имайте предвид, че по голямо количество и по гъсти течности се бъркат на по бавни обороти. Околната температура също има значение – при по ниска температура както знаем течностите PG, VG, PG/VG стават по гъсти. Ако оборотите превишат възможностите на машината за бъркане магнита в съда за бъркане просто излита в единия край на съда и остава там, трябва да се изключи машината и да се нагласи съда така, че магнита да е по средата.

Машината е максимално опростена с цел да се постигне ниска цена, затова има тези особености с които трябва да свикнем. Ако при увеличаване на оборотите магнита ви бяга в ъгъла – следващия път когато рестартирате процеса увеличете оборотите до степен по малка от тази при която не работи. Сложно е да се направи нещо което да работи еднакво добре и при редки течности и при много гъсти. Не са правени проби с чист глицерин и вероятно там възможностите на машината ще са ограничени.

Захранването е 12V / 0,5 A от външен адаптер който не е в комплекта (ще има по късно и такива в магазина) Тока който се консумира е от порядъка на 200–300 mA. В комплекта е включен мъжки жак за захранването като + (плюса) е в центъра, ако някой има адаптер за захранване 12V да му е по лесно да го пасне с машината.



Таблица с положенията на клетките за определяне на времето за разбъркване от 1,5 часа до 24 часа.



Таблица с положенията на клетките за определяне на времето за разбъркване от 1,5 сек. до 1,5 часа.



Ето пример за действието на бъркалката – на снимката са показани 3 мостри с един и същи овкусител, отляво да дясно: мостра на една седмица без разбъркване, една седмица с разбъркване, и най вдясно течност на два месеца с окончателния цвят (повече не се променя)

Размери:

Ширина: 150 мм

Височина: 52 мм

Дълбочина: 88 мм

Максимални обороти: 2500 (стойност за вода, при по гъсти течности – по ниски обороти)

Захранване: 12V DC 0,5A външно

Комплектация: Машина за разбъркване, жак (мъжки) за захранване

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.